

KATEGORIE RCVEM – KLUZÁKY S ELEKTRICKÝM POHONEM A VÝŠKOMĚREM (návrh pravidel)

Soutěž rádiem řízených větroňů s elektrickým pohonem a výškoměrem pro jednotlivce. Soutěž se létá s ohledem na počet soutěžících a možnosti pořadatele na 4 až 6 kol, minimálně ze dvou obsazených startovišť. Obojí musí ředitel soutěže upřesnit před začátkem soutěže. Maximální výška zahájení bezmotorového letu (tzv. F5J výška) bez penalizace, je 175 m. Pracovní čas je 10 min., letový čas 7 min. Udělují se přídavné body za přesnost přistání. Pokud tzv. F5J výška překročí hranici 175 m, odečtou se za každý započatý metr nad touto hranicí 3 body. Kolo s nejhorším výsledkem se škrtná.

Definice modelu pro tuto kategorii

Model letadla, který je vybaven elektromotorem jako vzletovým zařízením a u kterého vzniká vztlak působením aerodynamických sil na plochy, které se při letu (s výjimkou řídicích ploch) nepohybují. Model je řízen soutěžícím ze země. Pohon se skládá z pevné nebo sklápěcí vrtule poháněné jedním elektrickým motorem, jehož otáčky se mohou během letu regulovat.

Soutěžící nemusí být stavitelem svého modelu, ale každý model může být v soutěži použit pouze jedním soutěžícím.

Specifikace modelu

a) obecné charakteristiky modelu:

Maximální plocha křídla: 100 dm²

Maximální letová hmotnost: 5 kg

Plošné zatížení: v rozmezí 12 - 75 g/dm²

b) Pohonem je libovolný elektromotor a baterie složená z libovolného počtu a typu článků. Maximální napětí pohonné baterie je 42V.

c) Není povoleno používat jakékoliv zařízení, které zjevně slouží ke zpomalení a zastavení pohybu modelu kontaktem se zemí při přistávání.

d) Rádiové zařízení musí být schopno pracovat současně s jinými rádiovými zařízeními s odstupem kmitočtů 10 kHz v běžných povolených modelářských pásmech. Je možné používat rádiové zařízení, využívající frekvenční syntézu na straně vysílače nebo přijímače a zařízení kompletně pracující v pásmu 2,4 GHz.

e) Použití jakéhokoliv zařízení pro přenos informací z modelu k pilotovi, které by ho mohly zvýhodnit vůči ostatním soutěžícím je zakázáno. Informace zvyšující bezpečnost, jako je napětí palubního zdroje nebo problém s dosahem vysílačky, jsou povoleny.

f) Soutěžící může při soutěži použít nejvýše dva modely. V průběhu soutěže může kombinovat jejich části tak, že výsledný model, použitý na soutěžní let, vyhovuje pravidlům. Pro snadnější kontrolu se může před začátkem soutěže uskutečnit přebírání modelů.

g) Jakákoliv přídavná zátěž musí být uvnitř modelu a bezpečně upevněna.

h) Je zakázáno jakékoliv zařízení kromě regulátoru, výškoměru a přijímače, které by bylo nainstalováno na nebo v modelu, umožňující celkové nebo částečné ovládní funkce elektrického pohonu modelu.

i) Je zakázáno používat jakékoliv zařízení, které zcela, nebo částečně ovládá ovládací prvky letadla bez zásahu pilota (např. elektronické stabilizátory letu atp.)

j) Každý model musí být vybaven výškoměrem, schváleným pro soutěže F5J.

Specifikace výškoměru

a) Musí používat barometrický způsob měření tlaku.

b) Indikace výšky musí být založena na standardní mezinárodní atmosféře, jak je definováno v dokumentu ICAO 7488/2.

c) Musí zaznamenávat změny tlaku od inicializace, až po 10 sekund od zastavení motoru (automaticky nebo manuálně soutěžícím, podle toho co nastalo dříve). Při inicializaci musí být nastaven na referenční hodnotu nulové výšky tak, aby byla aktuální výška startoviště vzhledem k tlaku v úrovni země zaznamenána na zařízení jako výška 0 m.

d) Data musí být uložena až do cíleného vymazání.

e) Musí zobrazit výšku v metrech.

- f) Aby byla možná kontrola letového režimu, musí být výškoměr vybaven optickou signalizací výšky, nebo konektorem pro připojení externí zobrazovací jednotky. Časoměřičovi musí být umožněna kontrola tzv. F5J výšky bez nutnosti odpojení výškoměru od přijímače nebo regulátoru, případně demontáže z modelu. V případě nutnosti použití externí jednotky tuto musí soutěžící poskytnout rozhodčímu k vyhodnocení letu. Externí zobrazovací jednotkou se rozumí zařízení přímo určené výrobcem výškoměru k signalizaci F5J výšky. K tomuto účelu nelze použít přenosný nebo stolní počítač, případně jakékoliv jiné zařízení, které nebylo k tomuto účelu dodáno výrobcem výškoměru.
- g) Výškoměr musí být nastaven tak, aby vypnul motor do 30 sekund po jeho spuštění, pokud již nebyl v tomto limitu vypnut z důvodu dosažení vypínací výšky, nebo nebyl vypnut soutěžícím manuálně.
- h) Vypínací výšku si soutěžící nastaví podle svého uvážení a charakteristiky modelu.
- i) Pro umožnění základní technické kontroly musí být všechny výškoměry jednoduše demontovatelné nebo připojitelné ke kontrolnímu zařízení
- j) Zařízení nesmí umožnit opětovné spuštění motoru v průběhu letu.
- k) Napájený bude samostatnou baterií přijímače, pokud je použit regulátor s optickým oddělením, nebo z BEC výstupu regulátoru.
- l) Zařízení musí být nainstalované uvnitř modelu podle doporučení výrobce a způsobem, který ho ochrání od změn tlaku jiného druhu, než změnou výšky nad zemí.
- m) Je zakázáno provádět úpravy, které by modifikovaly snímání barometrického tlaku, anebo upravovat software zařízení tak, že by měnil jeho funkce v rozporu s pravidly a principy použití v této soutěžní kategorii.
- n) Zapojení výškoměru je sériové, výškoměr se zařadí do signálové cesty mezi přijímač a regulátor motoru.

Poznámka: U výškoměrů Altis lze takovéto nastavení provést při použití FW 2.0. Soutěž lze létat i s FW pro kat. F5J, avšak soutěžící tým ztrácí možnost nastavit si vypínací výšku.

Soutěžící a pomocníci

- a) Soutěžící musí ovládat model sám.
- b) Soutěžící může mít v průběhu soutěžního letu u sebe nejvýše jednoho pomocníka.

Letová plocha

- a) Soutěž se má pokud možno uspořádat na místě s rovinným povrchem, který zmenšuje možnost svahového, nebo vlnového plachtění. Letová plocha má být upravená a musí na ní být vymezena vzletová a přistávací plocha a depo pro soutěžící a pořadatele. Vzdálenost mezi nejbližšími přistávacími body a depem pro soutěžící nesmí být menší než 20 m. Stejně tak překážky na zemi nesmí být blíže než 20 m od nejbližšího přistávacího bodu.
- b) Přistávací body musí být vyznačeny vhodným způsobem a vzdálenost mezi nimi musí být nejméně 10 m.
- c) Vzletová plocha je kruh o poloměru 3 metry se středem v místě přistávacího bodu.

Bezpečnostní pravidla

- a) Žádná část modelu nesmí přistát, nebo se zastavit v bezpečnostní zóně. Bezpečnostní zónou se rozumí např. depo, nebo prostor pro příchod a odchod soutěžících, diváků, nebo jiný prostor určený organizátorem.
- b) Model nesmí v žádné fázi letu letět nad bezpečnostní zónou ve výšce nižší než 3 m. Toto hlídá časoměřič soutěžícího a nebo rozhodčí určený ředitelem soutěže.
- c) Porušení kteréhokoliv bezpečnostního pravidla může být podle závažnosti potrestáno napomenutím, nulou za kolo ve kterém k porušení došlo, nebo v opakovaném případě až diskvalifikací v soutěži. O výši trestu rozhoduje jury stanovená před zahájením soutěže.

Přípravný a pracovní čas

- a) Soutěžící má nárok na pět minut přípravného času. Jeho přípravný čas končí okamžikem vyhlášení pracovního času skupiny.
- b) Pracovní čas pro celou skupinu je 10 minut.
- c) Pořadatel musí nahlas a podle možnosti i výrazně opticky oznámit začátek i konec pracovního času skupiny.

- d) Zvukový, případně i optický signál musí být proveden také po uplynutí deváté minuty pracovního času skupiny. Konec pracovního času se oznamuje odpočítáním posledních deseti sekund pracovního času.
- e) Každý model, který pokračuje v letu po skončení pracovního času, musí co nejdříve přistát.

Soutěžní let

- a) Soutěžící má v každém soutěžním letu dva pokusy.
- b) Před každým pokusem musí soutěžící pod dohledem časoměřiče provést vynulování (reset) výškoměru přerušением napájení zařízení v místě jeho vzletové plochy.
- c) Za pokus se považuje vypuštění modelu za účelem letu z ruky soutěžícího nebo jeho pomocníka kdykoliv v průběhu pracovního času v daném kole.
- d) Platným letem v daném kole je poslední pokus, uskutečněný v pracovním čase s jakýmkoli výsledkem.

Místo startu

Model musí být při startu vypuštěn ve vzdálenosti do 3m od přiděleného startovacího bodu, jinak bude pokus anulován a hodnocen nulou. Vzlet musí být přímý, s běžícím motorem.

Předčasný start

Pokus bude anulován a hodnocen nulou, když bude model vypuštěn před zahájením pracovního času.

Druhý pokus

Soutěžící musí své rozhodnutí vzlétnout k druhému pokusu oznámit časoměřičům. Ti následně vynulují dosažené výsledky prvního pokusu. Vzlet se musí uskutečnit stejně jako při prvním pokusu ve vzdálenosti do 3m od přiděleného startovacího bodu.

Náhradní let

Soutěžící má nárok na náhradní let v případě, že:

- a) se jeho model v průběhu letu srazí s jiným letícím modelem.
- b) let nebyl měřen příslušným rozhodčím.
- c) let modelu narušila nebo ukončila neočekávaná událost, kterou nezpůsobil soutěžící ani jeho pomocník. Soutěžícímu který opakuje let se má poskytnout přiměřený čas na přípravu (tj. výměnu modelu, jeho části, nebo baterie). Náhradní let se poskytuje soutěžícímu podle následujícího pořadí:
1. V neúplné skupině, nebo v kompletní skupině na přidávaném startovacím a přistávacím bodě.
 2. V nové skupině sestavené minimálně ze dvou soutěžících, kteří opakují soutěžní let.

Diskvalifikace

Soutěžící může být diskvalifikován z celé soutěže:

- v případě úmyslného nebo hrubého porušení pravidel.
- pokud použije model který neodpovídá pravidlům.
- pokud model řídí někdo jiný než soutěžící.
- pokud použije výškoměr nebo nastavení výškoměru, které neodpovídá pravidlům.

Nula za pokus

Pokus se zapíše s nulovým výsledkem, když:

- model ztratí během letu jakoukoli svoji část kromě případu, že se tak stane v důsledku srážky s jiným modelem nebo při přistání.
- model, nebo jakákoliv jeho část zastaví ve vzdálenosti větší než 75 m od přiděleného přistávacího bodu, kromě případu kdy se tak stane v důsledku srážky s jiným modelem.
- soutěžící nebo jeho pomocník omezí model jiného soutěžícího, nebo jiného soutěžícího samotného při přistání na jeho přistávací bod.
- vzlet modelu se uskuteční mimo určenou vzletovou plochu.
- model přelétá pracovní čas o více než 1 minutu.
- výškoměr nezobrazuje po přistání tzv. F5J výšku, nebo zobrazuje nulu .

Měření letového času

Letový čas v sekundách se zaokrouhluje na nejbližší celou nižší sekundu. Měří se od okamžiku vypuštění modelu z ruky soutěžícího, nebo jeho pomocníka až do:

- dotyku modelu se zemí, nebo
- dotyku modelu s jakýmkoliv objektem pevně spojeným se zemí, nebo
- ukončení pracovního času skupiny.

Bodové hodnocení letového času

Za každou celou sekundu letu v pracovním čase je udělen jeden bod až do maxima 420 bodů. Za každou přelétanou sekundu letového času se jeden bod odečítá.

Body za přistání

Za přesnost přistání se udělují přídavné body. Tyto body se přičítají k dosažené době letu. Měří se vzdálenost od přistávacího bodu ke špičce kužele vrtule, event. špičce trupu po zastavení modelu.

0,0 – 0,2 m ... 100 bodů	1,6 – 1,8 m ... 92 bodů	8,0 – 9,0 m ... 60 bodů
0,2 – 0,4 m ... 99 bodů	1,8 – 2,0 m ... 91 bodů	9,0 – 10,0 m ... 55 bodů
0,4 – 0,6 m ... 98 bodů	2,0 – 3,0 m ... 90 bodů	10,0 – 11,0 m ... 50 bodů
0,6 – 0,8 m ... 97 bodů	3,0 – 4,0 m ... 85 bodů	11,0 – 12,0 m ... 45 bodů
0,8 – 1,0 m ... 96 bodů	4,0 – 5,0 m ... 80 bodů	12,0 – 13,0 m ... 40 bodů
1,0 – 1,2 m ... 95 bodů	5,0 – 6,0 m ... 75 bodů	13,0 – 14,0 m ... 35 bodů
1,2 – 1,4 m ... 94 bodů	6,0 – 7,0 m ... 70 bodů	14,0 – 15,0 m ... 30 bodů
1,4 – 1,6 m ... 93 bodů	7,0 – 8,0 m ... 65 bodů	nad 15,0 m 0 bodů

Přídavné body se neudělí:

- dotkne-li se přistávající model soutěžícího, jeho pomocníka nebo časoměřiče
- zastaví-li se model ve vzdálenosti větší než 15 m od svého přistávacího bodu
- převrátí-li se model při přistání na záda
- pokud model letí po uplynutí pracovního času, přičemž let je ukončen úplným zastavením modelu na zemi.

Bodování soutěžního letu

Výsledek soutěžního letu je součet bodů za letový čas a bodů za přesnost přistání. V případě že byla hodnota tzv. F5J výšky větší než 175 metrů, odečtou se z tohoto součtu 3 body za každý započatý metr nad touto hranicí (175 m)

Příklad:

letový čas 7:02 = 418 b/ přistání 0,7 m od středu = 97 b/ F5J výška 176,2 m = - 6 b.

Výsledek soutěžního letu: $418 + 97 - 6 = 509$ bodů

Vyhodnocení soutěže.

Vítězí soutěžící s nejvyšším součtem bodů z dokončených kol. V případě shody rozhoduje počet bodů ze škrtaného kola. Pokud jsou i výsledky škrtaných kol shodné, jsou soutěžící vyhodnoceni na děleném místě.

Do žebříčku se započítá výsledek (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) vypočítaný podle vzorce:

výsledek soutěžícího pro žebříček = (výsledek soutěžícího x 1000) / (počet započítaných kol x 520)

Příklad č.1: 4 odlétaná kola, 3 započítaná, výsledek soutěžícího 1523b. $(1523 / (3 * 520)) * 1000 = 976,28$ b

Příklad č.2: 6 odlétaných kol, 5 započítaných, výsl. soutěžícího 2545b. $(2545 / (5 * 520)) * 1000 = 978,85$ b

Povinnosti rozhodčích

- Časoměřič zaznamená každého soutěžícího, který přeletí pracovní čas. Přelétání pracovního času o více než 1 min. sleduje startér.
- Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže ověřit, zda soutěžící používají modely odpovídající pravidlům této kategorie.
- Tzv. samoměření není dovoleno. Na každém startovišti musí být k dispozici alespoň jeden časoměřič a dvoje stopky na měření letového času.

Zpracoval Pavel HLOUŠEK